🍣 とな 暖 取扱説明書

■使用上の注意

- ・お手元に届いた商品の毛羽や中わたの膨らみが戻りにくい場合があります。ご使用にな る前に一度お洗濯していただくと本来の膨らみに戻ります。
- ・商品配送時に摩擦等の刺激により商品自体に静電気を帯びる可能性があります。 そのため開封時に静電気が発生することがありますので点線のミシン目に沿ってゆっく り開封してください。また時期によっては開封後にも静電気が収まらない場合がありま す。その場合は一度柔軟剤を入れて洗濯して頂くと軽減されます。
- ・素材の特性上、摩擦により毛羽が抜けることがあります。
- ・商品の構造上、毛布、敷パッドどちらも表面と裏面があります。商品名が記載されたタ グが表面左下にくるようにご使用ください。

■洗濯方法

- ・ネットに入れて洗濯機で丸洗いできるため、いつでも清潔にお使い頂くことができます。
- ・色落ちする場合がありますので他の物とは一緒に洗わないでください。
- ・洗濯後は形を整えて直ちに干してください。
- ・タンブラー乾燥機のご使用はお避け下さい。
- ・お使いの洗濯機によっては商品が入らない場合もあります。その場合にはお近くのコインランドリーをご使用いただくか、クリーニング店にご相談ください。

■商品組成

ひな暖毛布

がわ地 ポリエステル 100%

詰めもの 上層わた ポリエステル 100%

下層わた ポリエステル 97%合成繊維(アクリレート系)3% 詰めもの上層にアルミ蒸着シート使用

ひな暖敷パッド

生地 表側 ポリエステル 100% 裏側 ポリエステル 100% 詰めもの 上層わた ポリエステル 97%合成繊維(アクリレート系)3% 下層わた ポリエステル 100%

詰めもの下層にアルミ蒸着シート使用

モリリン株式会社 東京支店 フリーダイヤル 0 1 2 0 - 9 9 5 - 5 9 5 (受付時間:午前 9 時~午後 5 時)