

# MICROTOUCH<sup>®</sup> TITANIUM TRIM<sup>™</sup>

このたびは、チタントリマー専用替刃をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

## 交換のしかた

- 本体の電源を切り電池を抜いて、アタッチメントを取り外してください。
- ブレードを上向きにして持ってください。(写真①)




- 親指でブレード部分を左側に動かすとブレードが取り外せます。(写真②)



※本体周りに髪の毛やヒゲがある場合は取り除いてください。

- 刃の取り付け部分に溝があります。替刃のスプリングを溝に合わせて、本体に取り付けてください。(写真③)



### 【発売元】

株式会社テレビショッピング研究所

〒144-0051 東京都大田区西蒲田7-25-7

☎0120-024-242

受付時間 9:00～18:00 (祝日休み)

made in China

MTT\_BL\_M\_JPN\_V1\_210826