


ご使用前に必ずお読みください

使用上のご注意


- ◆ 圧縮吸引時のみ「IN」にしてご使用ください。
それ以外の際は「IN」でのご使用はお避けください。

(吸引時) INに合わせる

取っ手と本体下部の底を持ち、上部と下部の印(●)が垂直にそろうまで逆の方向にまわしてください。



- ◆ 吸引時は、圧縮袋のバルブ（吸引口）に密着させた状態でスイッチをいれてください。



- ⚠ 掃除機ではありませんので絶対にゴミは吸い込まないでください。
- ⚠ 120秒以上の連続使用はしないでください。
- ⚠ 本体が熱くなると安全装置により電源が入らなくなります。
本体の熱が冷めると再び使用することができます。
- ⚠ 落下などの強い衝撃をあたえないでください。

故障や発煙の原因となりますので、上記を必ずお守りの上、ご使用ください。